

# PHOTON BİLGİSAYAR MASASI KULLANMA KLAVUZU

## **SUB MASTER KAYIT:**

Chanel + no derece yak + assing basılı tut hangi sub master a kaydetmek istiyorsan  
O sub master ın butunona bas.

Not-Kayıt esnasında ekran kırmızı olmalı

## **SUB MASTER SİLMEK:**

Free tuşuna bas hangi sub master ı silmek istiyorsan onun üzerine bas

## **SUB- MASTERE Q KAYDI YAPMAK**

Memory + no + assing + (yukleyeceğin sub üzerine bas )

## **KANAL YAKMA:**

Cahanel tuşuna bas Yakılacak kanalın numarası yazılır ve (ister toptan ) veya nurama  
Klevyeden yazılarak ( @ ) tusuna basılır girmek istediğin derece yazılır.

## **Q KAYDI YAPMAK:**

Yanan kanalları kaydetmek için memory + no+ store

## **Q YE KANAL EKLEYİP KAYDETMEK İÇİN:**

Yanan Q sahnede memory + no + kanal + no + derece yaktıktan sonra store + store

## **Q 1 DEN Q 2 YE GEÇMEK İÇİN:**

ÖRNEK: Q1

1-2-3 ise kanala bas + no + derece yak (memory ekranda yanacakların tümü beyaz için de  
olmalı kayıt için)

kanal 1 copy + 48 + derece + enter

memory + Q2 + store bas

kanal 1 + copy + 48 + derece + clear + clear

## **MASA DAN Q ATMAK SİLMEK :**

Menü + F3 + F3 + (atacağın Q no) +F2 + Q no + F1 + F1

Not: atılacak Q masanın solundaki ekranında (preset) güzükmeyecek.

## **PATCH YAPMAK :**

Menu + F1 (klavyeden kullanılacak dimmer numarası)

Örnek 24 + F3 + arızalı dimmer (örnek 5) + F1

Not : 5'i yaktığında 24 yanar.

(5 İNCİ DİMMER DE BİR CİHAZ TAKILI OLMAMASI LAZIM)

## **PATCH SAYFASINI DÜZELTME**

Menü + F1 + F4 + F2 +(düzeltililecek dimmer nosu örnek 24) + F3

## **MAKİNEYİ SİLMEK**

Menü + F3 + F5 + F1 (yes)

## **Q LARI EKRNALARDA (PRESETLERDE) SIRALAMAYA ALMAK İÇİN**

Memory + 1 + A + (go/to) tusun a bas

DİSKETTEKİ BÖLÜMÜ SİLME

Menü + 14 +enter +(silinecek bölüm ) +F1 +F1

## **MAKİNADAKİ OYUNU DİSKETE YÜKLEMEK**

Menü + F5 + F1 + (no ver örnek 3) +F1 + F1

## **DİSKETTEN MAKİNAYA OYUNU YÜKLEMEK**

Menü + F2 + F1 + (no ver örnek 1) + F1 + F1

## **MEMORY ZAMAN KAYDI**

Örnek-Memory+3+Memory ++Time+(giriş saniye 5 ) +Time+ (çıkış saniye 8 )+Store  
işlem tamam

Örnek --Memory T/ı—5 T/O 8

## **EXAM**

Kanalların hangi @ larda kaç derece yandığını gösteriyor

Örnek—Chanel 1 EXAM bastığında 1 nolu kanalın hangi @larda kaç derece yandığını görüyoruz bir sonraki sayfa için PAGE UP Tuşuna bas.

**BİR KANALI TÜM Q LARDAN ATMAK İÇİN (EXAM)**

**Chanel + no +exam +memory + 1 + copy from + ( son Q no ) + chanel + no + ( derece ) +  
Vereceğin değer + store**

**BİR KANALIN ÜST YANMA DERECESİNİ AYARLAMA (SINIR KOYMA)**

**Menü + patch sayfasına gel +F5 + dimmer no +F2+ (dimmer no ) + Q (derece ) + (örnek 50 )  
+ F1 ( store ) işlem tamam**

**ERASE**

**CHASE yi atmak için  
Örnek—efekt 1+erase**

**BACK**

**@ Presetlerden giderken BACK e basınca @ geri döner @ yü geri alma işlemi.**